TRADIÇÃO EM PRECISÃO

GARANTIA INCOTERM

www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções

BALANÇA DIGITAL

livingcollection

MODELO 28003.1

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Essa balança eletrônica é projetada para indicar precisamente seu ganho ou perda de peso durante um período de tempo. Ela pode se manter em funcionamento durante muitos anos se utilizada de maneira correta. Por favor, leia corretamente estas instruções antes de usá-la.

ESPECIFICAÇÕES

►Equipada com sistema de quatro sensores de calibração de peso.
►Plataforma de vidro temperado de alta resistência com 6 mm de espessura.
►Capacidade:180kg (396lb).
► Divisão: 0,1kg (0,2 lb)
►Visor digital LCD de 35x80mm.
►AUTO OFF (AUTO DESLIGAMENTO)
►Indicação de pilha fraca ("LO")/Excesso de peso ("o-Ld").
►Duas unidades de medida de peso (kg/lb) a serem selecionadas (a chave seletora está na caixa de pilhas).
►Alimentação: 2 pilhas AAA (inclusas).

OPERAÇÃO

PASSO 1 – Coloque a balança numa superfície sólida e plana. Não a coloque sobre carpete ou superfície macia.

PASSO 2 – Ligar
Ligue a balança batendo levemente com o pé sobre a superfície de vidro até que apareça "CAL" e logo após aparece "0.0".

PASSO 3 – Suavemente suba na balança. Posicione seus pés na balança horizontalmente e não se mova. Aguarde um instante. A balança calculará seu peso. O valor do peso piscará três vezes, e então será mostrado o peso medido.
NOTA: 1 O visor mostrará "Err" se você subir na balança antes que ela mostre "0.0". Se isso ocorrer, por favor repita o passo 2.

Se aparecer no visor "o-Ld", significa que peso medido é maior que 180kg.

Quando o visor LCD mostra "LO", significa que as pilhas estão fracas. Por favor, troque–as.

AUTO DESLIGAMENTO - Quando você desce da balança, ela automaticamente se desligará após alguns segundos. (Se nenhuma pesagem é executada enquanto o zero está aparecendo no visor ela se desliga automaticamente após aproximadamente 30 segundos).

INSTRUÇÕES PARA USO E CUIDADO

A superfície da balança e seus pés não devem estar molhados ou oleosos quando você se pesa, para evitar que você escorregue.

Sempre se pese na mesma balança colocado-a na mesma superfície de solo. Uma superfície desigual pode afetar a leitura do peso.

Procure pesar-se sem roupas e sem calçados, antes de refeições e sempre no mesmo horário do dia. Um bom momento para se pesar é quando você se levanta pela manhã.

A balança pode oscilar em ±100g aproximadamente. Se você se pesa duas vezes e obtém duas leituras de pesagem diferentes, seu peso será a média das duas pesagens mostradas.

Limpe sua balança com um tecido úmido, mas não deixe que água penetre na balança. Não utilize detergentes.

Não mergulhe sua balança em água, pois isso pode danificar o sistema eletrônico.

Se a balança não for utilizada por um longo período de tempo, remova as pilhas.

Cuide bem da sua balança, ela é um instrumento de precisão. Não a deixe cair e não pule sobre ela.

Importado por Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br
www.incoterm.com.br

S·A·C
INCOTERM
sac@incoterm.com.br
(51) 3245.7141 - 3245.7106

Origem: China Rev 001_09/2010_MKT/SEPRODI